

1ROM2ER

– PROTOTIPO	IEC669 - 1; EN60730
– CLASE	2 VA
– FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR	230 V - 50/60 Hz
– RELÉ(cambio de contacto)	
. Características	1A: 10A/250VAC, 16A/30VDC; 1C: 10A/250VAC, 12A/30VDC
. Potencia máxima	3600W
. Tensión máxima	110VDC, 380VAC
. Corriente máxima	16A (Resistente) - 8A (inductivo)
– INTERVALO MÍNIMO DE AJUSTE	1 minuto
– TEMPERATURA	-10°C ÷ +45 °C
– PRECISIÓN	+ /- 1 minuto
– DURACIÓN DE LA BATERIA SIN ALIMENTACIÓN	NiMh 1,2V; >100h
– DIMENSIÓN	Modulos 2 DIN
– PESOKg	0.2

No utilizar este dispositivo cuando aplique cargas más altas del max rango especificado.

Asegúrese de que las conexiones están bien hechas y dispositivos controlados por el temporizador pueden trabajar sin vigilancia. El temporizador tiene 8 programas en total.

MANUAL/AUTO/MANUAL puede adaptar las funciones del dispositivo en forma sencilla para cada exigencia. 12/24 Horas modalidad es fácilmente configurable. Función verano/invierno se adapta el temporizador para el horario legal.

16 combinaciones diferentes de días o grupos están disponibles en el temporizador, como se muestra en la figura:

Días: LUNES (MO) ,MARTES(TU), MIERCOLES(WE), JUEVES(TH), VIERNES(FR), SÁBADO(SA) , DOMINGO(SU).

Grupos de días:

MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU	MO,TU,WE,TH,FR
SA,SU	MO,TU,WE,TH,FR,SA
MO,WE,FR	TU,TH,SA
MO,TU,WE	TH,FR,SA
MO,WE,FR,SU	

FUNCIONAMIENTO

- Temporizador de alimentación.
- Dejar que cargue la bacteria al menos 12 horas.
- Esta batería abastece en caso de ausencia de tensión.
después de cargar este periodo cancela toda la información presionando el botón “RESET”. El temporizador esta listo para trabajar.
- Establece la fecha, hora y minutos.
Pulsar “C+”(Reloj) y mantenerlo , a la vez pulse “W+”(la semana) hasta que el día aparezca en pantalla.
A continuación presionar “H+”(Hora) y “M+” (minutos) hasta que la hora aparezca en pantalla.
Para avanzar mantener pulsado los botones H+ , W+, M+. Suelte ambos botones la semana y la hora se quedarán fijados. En caso de error repita los pasos mencionados.
- Establecer programa ENCENDIDO/APAGADO.
 1. Mantener la presión en el botón "⌚" y suéltelo. Ahora bien, es posible que la primera programación sea "ON"
 2. Mantener presionado el botón “W+” el día o el grupo de días. Para ajustar la hora mantenga pulsado el botón “H+”(hora) y después el botón “M+” (minutos).
 3. Mantener la presión sobre el botón “⌚” para finalizar la programación “on “ y entrar en la primera programación “OFF”.
Repita el apartado 2 para la programación “OFF”.
 4. Mantener la presionado el botón “⌚” para finalizar la primera programación “OFF” y entrar en la segunda programación “ON”.
Repita los apartados 2 y 3 para ajustar el resto de la operación “ON” y “OFF”.
 5. Después de finalizar la programación, pulse el botón de "C+" (reloj). El temporizador esta listo para trabajar.
EJEMPLO: el cronómetro de tiempo (ENCENDIDO) a 18,15 PM y temporizador (APAGADO) a 22,15 PM todos los días.
 - a. Pulsando el botón "⌚", la pantalla muestra 1_LA.
 - b. Pulse la tecla "W+ ", hasta que en la pantalla se muestra "MO,TU,QUE,DE,FR,SA,SU".

- c. Pulse la tecla "H+" (hora) hasta que en la pantalla se muestra 6.00 PM o 18,00 .
- d. Pulse "M+" (minuto) hasta que en la pantalla se muestre 6.15PM o 18,15.
- e. Pulsando el botón "⌚" de nuevo, la pantalla muestra 1_OFF.
- f. Repetir los apartados "c" y "d" hasta que en la pantalla se muestre 10,15 o 22,15 h.



ATENCIÓN: durante el control de los programas, prestar atención a que las programaciones no se solapan, especialmente si el día grupos y se usa solo el día. Botón "RES/RCL" se utiliza para calificar el tiempo de programación o excluir, si no se utilizan.

En la primera de la pantalla se muestra "- - - -" (deshabitada).

Además la presión de la pantalla (predisposición a la programación).

– MANUAL DE LOS BOTONES ON/AUTO/MANUAL OFF.

Mantener presionado el botón MANUAL para ver las tres posibilidades:

- a. MANUAL ON (Siempre está encendido).
- b. MANUAL OFF (Siempre está apagado).
- c. AUTO (señala el programa).

Cuando se cambia la modalidad de "MANUAL" a "AUTO", se inicia el temporizador con el aprendizaje o cuando se lee la primera variación "ON" o "OFF".

Modalidad 12 ó 24 h. Pulsar la tecla "C+" (reloj) y "⌚" contemporáneos a ir de la modalidad de 12h a 24h y viceversa.

FUNCIÓN DE TIEMPO (VERANO /INVIERNO).

En el modo "AUTO", pulse a la vez "C+" (reloj) y "MANUAL"; en la pantalla aparecerá la palabra "VERANO" , y el reloj se muestra 1 hora menos.

Vuelva a pulsar "C+" y "MANUAL" para volver a la modalidad "INVIERNO"

